


First Step Guide

DLDMLH-FS

Non-tension U-shape
Folding Test




YUASA SYSTEM CO., LTD.

First Step Guide

DLDMLH-FS

Non-tension U-shape
Folding Test



WARNING

取扱を誤った場合、死亡または重症を受ける可能性が想定される場合。

Death or serious injury may result from misusing the product without following the instructions.

CAUTION

取扱を誤った場合、傷害を受ける、または物的損害のみが想定される場合。

Minor injury, as well as damage to the product may result from misusing the product without following the instructions.

NOTICE

認識を誤った場合、試験結果に影響を与える可能性が想定される場合。

Bad influence on test result may result from misusing the product without following the instructions.

INTERLOCK

安全に関するインターロック機能。

Effect of the interlock system for safety.

NOTE

一般的な予備知識など。

General knowledge.




ファーストステップガイドと合わせて、必ず取扱説明書をお読みください。

Understand an instruction manual together with this paper.

First Step Guide

DLDMLH-FS
Non-tension U-shape
Folding Test



1



First Step Guide

DLDMLH-F5
Non-tension U-shape
Folding Test



2



First Step Guide

DLDMLH-F5
Non-tension U-shape
Folding Test

3



DLDMLH-FS

Non-tension U-shape
Folding Test



DLDMLH-FS

Non-tension U-shape Folding Test

Folding Test

4


INTERLOCK






First Step Guide

DLDMLH-F5
Non-tension U-shape
Folding Test





5



INTERLOCK








CAUTION



First Step Guide

DLDMLH-F5
Non-tension U-shape
Folding Test

6







First Step Guide

DLDMLH-F5

Non-tension U-shape

Folding Test



7



First Step Guide

DLDMLH-F5
Non-tension U-shape
Folding Test

8





ユアサシステム機器株式会社

<https://www.yuasa-system.jp>



本社
〒701-0144 岡山市北区久米6番地

吉備津工場
〒701-1341 岡山市北区吉備津2292-1
TEL 086-287-9030 FAX 086-287-2298

東京営業所
〒105-0004 東京都港区新橋5丁目7番10号 新橋SNビル
TEL 03-3578-8515 FAX 03-3578-8516

大阪営業所
〒532-0003 大阪市淀川区宮原5丁目1番3号 新大阪生島ビル
TEL 06-6394-8175 FAX 06-6397-2632

YUASA SYSTEM CO., LTD.

<https://www.yuasa-system.jp/en>



HEAD OFFICE
No.6 KUME, KITA-KU, OKAYAMA-CITY 701-0144 JAPAN

KIBITSU FACTORY
2292-1 KIBITSU, KITA-KU, OKAYAMA-CITY 701-1341 JAPAN
PHONE : +81-86-287-9030 FAX : +81-86-287-2298

TOKYO OFFICE
SHINBASHI SN BLDG. 5-7-10 SHINBASHI, MINATO-KU, TOKYO 105-0004 JAPAN
PHONE : +81-3-3578-8515 FAX : +81-3-3578-8516

OSAKA OFFICE
SHIN-OSAKA IKUSHIMA BLDG. 5-1-3 MIYAHARA, YODOGAWA-KU, OSAKA-CITY 532-0003 JAPAN
PHONE : +81-6-6394-8175 FAX : +81-6-6397-2632